

Dyness Web Benutzerhandbuch

Version: V1.6.0

Date: 2024-5-13

Alle Rechte vorbehalten © Dyness Digital Energy Technology Co. Ltd.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung des Unternehmens reproduziert, kopiert oder verteilt werden.

Table of Contents

Einführung	4
Zielgruppe	4
Versionshistorie	错误！未定义书签。
Kontoanmeldung	5
Anmeldeverfahren	5
Language Settings	5
Country or Region	6
Registrierungsprozess	6
Login und Abmelden	7
Login	7
Abmelden	7
Home	8
Datenstatistiken	8
Sprachmodus	9
Systemstil	9
Kraftwerkszentrum	10
Kraftwerksverwaltung	11
Neues Kraftwerk	11
Kraftwerksdetails	15
Bearbeiten Sie das Kraftwerk	21
Löschen Sie das Kraftwerk	21

Geräteverwaltung	22
Gerätedetails	23
Geräte löschen	26
Operationen	27
Alarmverwaltung	27
Konto-Einstellungen	29
Grundlegende Informationen	30
Sicherheitseinstellungen	30
Einstellungen	34

Einführung

- Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die gängigen Operationen für den Dyness-PC-Benutzer.
- Vor der Konfiguration von Parametern ist es wichtig, dieses Handbuch sowie das Benutzerhandbuch für das entsprechende Modell sorgfältig zu lesen. Machen Sie sich mit den Funktionen und Eigenschaften des Produkts vertraut, da falsche Netzparameter-Einstellungen dazu führen können, dass keine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann oder die Netzvorgaben nicht erfüllt werden, was die Stromerzeugung beeinträchtigen kann.
- Dieses Dokument kann regelmäßig aktualisiert werden; Bitte beachten Sie die offizielle Website für die neueste Version und zusätzliche Produktinformationen.

Zielgruppe


Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Fachleute, die mit lokalen behördlichen Standards, elektrischen Systemen vertraut sind und spezielle Schulungen absolviert haben. Diese Personen sollten über ein gründliches Verständnis der relevanten Kenntnisse zu diesem Produkt verfügen.

Kontoanmeldung

Anmeldeverfahren


Wenn Sie kein Dyness-Konto haben, können Sie sich anmelden, indem Sie auf die Option "Konto erstellen" auf der Anmeldeseite klicken.

Anmeldungsadresse : <https://ems.dyness.com/login>




Language Settings

.Passen Sie die Systemsprache entsprechend Ihren Vorlieben oder Bedürfnissen an.




Country or Region

Wählen Sie Ihren tatsächlichen Standort basierend auf dem aktuellen Land oder der aktuellen Region aus.



Registrierungsprozess


Vervollständigen Sie die Kontoanmeldung, indem Sie wesentliche Informationen wie E-Mail, Bestätigungscodes, Passwort und Passwortbestätigung eingeben.



Login und Abmelden

Login

- 1) Geben Sie die Anmeldeinformationen ein [Hinweis: Das Konto muss aktiviert sein].
- 2) Geben Sie das Passwort ein [Hinweis: Das aktuelle Passwort ist das, das beim Aktivieren des Kontos festgelegt wurde].
- 3) Klicken Sie auf "Anmelden", um auf das System zuzugreifen.



Abmelden

- 1) Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf "Profil".
- 2) Wählen Sie "Abmelden" aus.



Home

Zugriff auf die Startseite des Systems, um relevante statistische Daten anzuzeigen und die Kraftwerke zu steuern.

Datenstatistiken

Aggregieren und Anzeigen von Daten aus verschiedenen Dimensionen, einschließlich Kraftwerken, Ausrüstung, Effizienz der Stromerzeugung, Warnungen und sozialen Beiträgen.




Sprachmodus

Passen Sie die Systemsprache entsprechend Ihren tatsächlichen Bedürfnissen an.



Systemstil


Passen Sie den Systemstil entsprechend Ihren tatsächlichen Bedürfnissen an.



Schnell hinzufügen

Hier können Sie schnell eine neue Stromstation erstellen.

Neue Stromstation: Klicken Sie hier, um zur Hinzufügen-Seite zu gelangen.



Kraftwerkszentrum

Durch Auswahl der linken Menüoption [Kraftwerkszentrum] können Sie auf die Seiten zur Verwaltung von Kraftwerken und Geräten zugreifen. Hier können Sie die Kraftwerke anzeigen, die mit dem aktuell angemeldeten Konto verknüpft sind:

Kraftwerksverwaltung

Geräteverwaltung

The 'Pflanzenmanagement' page shows a table with the following data:


Status	Anlagen Name / Adresse	Besitzer	Geräteanzahl	Installierte Leistung (kWp)	PV-Leistung (kW)	Äquivalente Stunden(h)	Tagesertrag (kWh)	Gesamtertrag (kWh)	Operation
Online	德意志能源-测试设备添加 + 德国-巴伐利亚州慕尼黑市海因里希街 德意志能源 530733	yang@test.com	1	1	0.012	0.04	0.037	2.067	[Icons]
Online	德意志能源 + 德国-巴伐利亚州慕尼黑市海因里希街 德意志能源 710065	yang@test.com	2	1	—	—	—	—	[Icons]
Offline	德意志能源-测试设备 + 德国-巴伐利亚州慕尼黑市海因里希街 德意志能源	yang@test.com	2	1	—	—	—	—	[Icons]
Online	德意志能源-测试设备 + 德国-巴伐利亚州慕尼黑市海因里希街 德意志能源	yang@test.com	1	10	0.132	—	—	44.128	[Icons]
Offline	德意志能源(2040) + 德国-巴伐利亚州慕尼黑市海因里希街 德意志能源 710065	yang@test.com	1	1	—	—	—	0	[Icons]
Offline	德意志能源 + 德国-巴伐利亚州慕尼黑市海因里希街 德意志能源	yang@test.com	1	12	—	—	—	—	[Icons]

Summary: Gesamt: 6, 1 / Seite, 10 / Seite

Kraftwerksverwaltung

Beim Betreten der Seite für die Kraftwerksverwaltung können Sie eine Liste der mit dem aktuell angemeldeten Konto verknüpften Kraftwerke anzeigen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Operationen wie das Hinzufügen, Löschen und Ändern von Kraftwerken durchzuführen.




Status	Anlagen Name (Adresse)	Besitzer	Geräteanzahl	Installierte Leistung(kWp)	PV-Leistung(kW)	Äquivalente Stunden(h)	Tagesertrag(kWh)	Gesamtertrag(kWh)	Operation
Online	德意志能源-测试设备添加 +德意志能源测试设备添加地址: 测试地址: 1310731	yangli@test.com	1	1	0.012	0.04	0.037	2.067	 
Online	德意志能源-测试设备 +德意志能源测试设备地址: 测试地址: 1310731	yangli@test.com	2	1	—	—	—	—	 
Offline	德意志能源-测试设备 +德意志能源测试设备地址: 测试地址: 1310731	yangli@test.com	2	1	—	—	—	—	 
Online	德意志能源-测试设备 +德意志能源测试设备地址: 测试地址: 1310731	yangli@test.com	1	10	0.132	—	—	44.128	 
Offline	德意志能源-测试设备 +德意志能源测试设备地址: 测试地址: 1310731	yangli@test.com	1	1	—	—	—	0	 
Offline	德意志能源-测试设备 +德意志能源测试设备地址: 测试地址: 1310731	yangli@test.com	1	12	—	—	—	—	 

Neues Kraftwerk

Geben Sie die Seite zur Hinzufügung eines Kraftwerks ein.

Methode 1: Klicken Sie auf [Kraftwerkszentrum] - [Kraftwerksverwaltung] - [Neues Kraftwerk erstellen], um die Seite zur Hinzufügung eines Kraftwerks aufzurufen.

Methode 2: Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf [Schnell hinzufügen] - [Neues Kraftwerk erstellen], um die Seite zur Hinzufügung eines Kraftwerks zu öffnen.



The screenshot shows the 'Pflanzentrum' management interface. At the top, there's a navigation bar with 'Pflanzentrum' and 'Pflanzentrummanagement'. Below it, a filter bar shows 'Alle (6)', 'Online (3)', 'Fehler (0)', and 'Offline (3)', along with a '+ Neues Kraftwerk' button. A search bar is labeled 'Pflanzentrums- oder e-mail Suche'. The main table lists power plants with columns: Status, Anlagen Name/Adresse, Besitzer, Ort/Reanzahl, Installierte Leistung(kWp), PV-Leistung(kW), Äquivalente Stunden(h), Tagesertrag(kWh), Gesamtertrag(kWh), and Operation. The table contains 7 entries, mostly 'Online'. At the bottom right, it says 'Gesamt 6', '1 / Seite', and 'Gehe zu'.


Status	Anlagen Name/Adresse	Besitzer	Ort/Reanzahl	Installierte Leistung(kWp)	PV-Leistung(kW)	Äquivalente Stunden(h)	Tagesertrag(kWh)	Gesamtertrag(kWh)	Operation
Online	常州设备-测试设备(常州)	yang@test.com	1	1	0.012	0.04	0.037	2.067	[Icons]
Online	电话设备(常州)	yang@test.com	2	1	-	-	-	-	[Icons]
Offline	设备-设备(常州)	yang@test.com	2	1	-	-	-	-	[Icons]
Online	设备设备-测试(常州)	yang@test.com	1	10	0.132	-	-	44.128	[Icons]
Offline	设备设备(常州)	yang@test.com	1	1	-	-	-	0	[Icons]
Offline	设备设备-测试设备(常州)	yang@test.com	1	12	-	-	-	-	[Icons]

Vervollständigen Sie die grundlegenden Informationen zum Kraftwerk

Bitte folgen Sie den Anweisungen, um umfassende Informationen zum Kraftwerk bereitzustellen.

Felder, die mit einem Stern (*) markiert sind, sind obligatorisch, und je detaillierter die

Informationen sind, die Sie bereitstellen, desto effektiver können Sie das Kraftwerk verwalten.



The screenshot shows the 'Neues Kraftwerk' form in the 'Pflanzentrummanagement' section. The form is divided into two main sections: 'Installationsinformationen' and 'Gewinnformel-Einstellung'. The 'Installationsinformationen' section includes a photo of the power plant, a dropdown for 'Anlagenname', a dropdown for 'Kraftwerkstyp' (set to 'Wohnhausbau'), a dropdown for 'Systemtyp' (set to 'PV + Netz + Batterie + Last'), a dropdown for 'Netzanschlussstyp' (set to 'Verteilte Überschussnetzverbindung'), a date field for 'Installationsdatum' (set to '2024-02-02'), and a text field for 'Installierte Leistung(kWp)'. The 'Gewinnformel-Einstellung' section includes a dropdown for 'Adresse', a dropdown for 'Kraftwerk-Zeitzone', a dropdown for 'Längengrad', a dropdown for 'Breitengrad', a dropdown for 'Reduzierter Kohleabbau (g)' (set to '0.3295'), a dropdown for 'Vermeidetes CO2 (g)' (set to '0.997'), a dropdown for 'Reduzierung der Waldrodung' (set to '0.043'), a dropdown for 'Preis' (set to '0.4'), a dropdown for 'Gesamtkosten' (set to 'EUR'), and a dropdown for 'Nur Zahlen' (set to 'EUR'). At the bottom right, there are buttons for 'Stornieren' and 'Erstellen'.

Installationsinformationen

Bitte vervollständigen Sie die Installationsinformationen für das Kraftwerk gemäß den

Anweisungen: Kraftwerkabdeckung, Kraftwerksname, Systemtyp, Netzanschlussstyp,

Kraftwerkstyp, Installationsdatum und installierte Kapazität.

Installationsinformationen

Kraftwerkskategorie:

Anlagenname:

Kraftwerkstyp:

Systemtyp:

Netzanlassort:

Installationsdatum:

Installierte Leistung (kWp):

Installationsort

Adresse:

Detaillierte Adresse:

Kraftwerk-Zeitzone: Längengrad: Breitengrad:

Gewinnformel-Einstellung (basierend auf 1 kWh)

Reduzierter Kohleabbau (g): Vermiedenes CO₂ (g): Reduzierung der Waldrodung:

Preis: EUR Gesamtkosten: Nur Zahlen:

Installationsort

Sie können relevante Informationen zur Vervollständigung eingeben: Adresse, detaillierte Adresse, Zeitzone des Kraftwerks, Längengrad und Breitengrad. Alternativ können Sie direkt auf den Standort des Kraftwerks auf der Karte klicken, und das System füllt automatisch die verbleibenden Informationen für Sie aus.

Installationsinformationen

Kraftwerkskategorie:

Anlagenname:

Kraftwerkstyp:

Systemtyp:

Netzanlassort:

Installationsdatum:

Installierte Leistung (kWp):

Installationsort

Adresse:

Detaillierte Adresse:

Kraftwerk-Zeitzone: Längengrad: Breitengrad:

Gewinnformel-Einstellung (basierend auf 1 kWh)

Reduzierter Kohleabbau (g): Vermiedenes CO₂ (g): Reduzierung der Waldrodung:

Preis: EUR Gesamtkosten: Nur Zahlen:

Einstellung der Einnahmenformel

Sie müssen konkrete Werte basierend auf tatsächlichen Informationen eingeben. Dies wird die Einnahmenberechnung des Systems beeinflussen, daher bitte sorgfältig bestärken.

gig Dyness | Pflanzenzentrum | Pflanzenmanagement | Neues Kraftwerk | Zurück | Schnell Hinzufügen | Deutsch |

Startseite
Pflanzenzentrum
Pflanzenmanagement
 Geräteverwaltung
 Betrieb
 Einstellungen

Installationsinformationen

Kraftwerksbedeckung


Anlagenname
 Geben Sie den Anlagennamen ein

Kraftwerkstyp
 Wohnhausdach

Systemtyp
 PV + Netz + Batterie + Last

Netzanschlussstyp
 Verteilte Überschussnetzverbindung

Installationsdatum
 2024-02-02

Installierte Leistung (kWp)
 Bitte geben Sie die installierte Leistung an

Installationsort

Adresse
 Bitte Adresse eingeben

Detaillierte Adresse
 Bitte geben Sie die genaue Adresse an

Kraftwerk-Zeitzone
 Längengrad
 Breitengrad



Gewinnformel-Einstellung (basierend auf 1 kWh)

Reduzierter Kohleabbau (g)	Vermiedenes CO ₂ (g)	Reduzierung der Waldrodung
0.3295	0.987	0.043

Preis
 0.4 EUR

Gesamtkosten
 Nur Zahlen EUR

Stornieren **Erstellen**

Fertigstellung der Erstellung

Nachdem Sie die Informationen zur Kraftwerksstation vervollständigt haben, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Senden" in der unteren rechten Ecke der Seite, um den Erstellungsprozess abzuschließen.

gig Dyness | Pflanzenzentrum | Pflanzenmanagement | Neues Kraftwerk | Zurück | Schnell Hinzufügen | Deutsch |

Startseite
Pflanzenzentrum
Pflanzenmanagement
 Geräteverwaltung
 Betrieb
 Einstellungen

Installationsinformationen

Kraftwerksbedeckung


Anlagenname
 Geben Sie den Anlagennamen ein

Kraftwerkstyp
 Wohnhausdach

Systemtyp
 PV + Netz + Batterie + Last

Netzanschlussstyp
 Verteilte Überschussnetzverbindung

Installationsdatum
 2024-02-02

Installierte Leistung (kWp)
 Bitte geben Sie die installierte Leistung an

Installationsort

Adresse
 Bitte Adresse eingeben

Detaillierte Adresse
 Bitte geben Sie die genaue Adresse an

Kraftwerk-Zeitzone
 Längengrad
 Breitengrad



Gewinnformel-Einstellung (basierend auf 1 kWh)

Reduzierter Kohleabbau (g)	Vermiedenes CO ₂ (g)	Reduzierung der Waldrodung
0.3295	0.987	0.043

Preis
 0.4 EUR

Gesamtkosten
 Nur Zahlen EUR


Stornieren **Erstellen**

Kraftwerksdetails

Durch Klicken auf den "Kraftwerksnamen" gelangen Sie zur Detailseite des Kraftwerks, um eine Übersicht über das Kraftwerk anzuzeigen. Darüber hinaus können Sie zwischen den Seiten wechseln, um weitere Informationen zum Kraftwerk anzuzeigen, wie:


Übersicht

Auf der Übersichtsseite des Kraftwerks können Sie Informationen wie Lade- und Entladeleistung, Energieverbrauch, Umsatz und gesellschaftlichen Beitrag anzeigen.



Geräte

Auf der aktuellen Seite können Sie Informationen zu den mit dem Kraftwerk verbundenen Geräten anzeigen. Sie können auch Operationen wie Löschen, Bearbeiten und Anzeigen von Details der zugehörigen Geräte durchführen.




L ö schen Sie das Ger ä t

Klicken Sie auf die Schaltfl ä che "L ö schen", um ein Ger ä t zu l ö schen.

Hinweis: Durch Klicken auf die Schaltfl ä che "L ö schen" wird eine Best ä tigung in einem


Popup-Fenster angezeigt.

Nach dem L ö schen werden alle Dateninformationen f ü r das aktuelle Ger ä t gel ö scht.




Datenauswertung

Auf der Datenauswertungsseite innerhalb der Details zur Kraftwerksstatistik können Sie statistische Informationen wie die Gesamtleistungserzeugung, den kumulativen Lade-Entlade-Vergleich und den Umsatzvergleich anzeigen.




Grundlegende Informationen

Auf der aktuellen Seite können Sie grundlegende Informationen über das Kraftwerk anzeigen, einschließlich Stationsdetails, Installationsort und Einnahmeeinstellungen.




Alarmverwaltung

Die Liste der Gerätealarme zeigt Informationen wie Alarmstufe, Typ, Inhalt und Zeit an. Durch Klicken auf den Alarminhalt, der mit der Seriennummer (SN) des Geräts verbunden ist, können Sie die Echtzeitdatenseite für das Gerät aufrufen, um detaillierte Informationen anzuzeigen.




Autorisierung

Auf dieser Seite können Sie alle Autorisierungsinformationen für die Kraftwerke anzeigen, einschließlich Benutzertypen, Rollenberechtigungen und Zeit. Darüber hinaus können Sie Operationen zum Hinzufügen, Löschen oder Ändern von Benutzerberechtigungsinformationen durchführen.



Autorisierung hinzufügen

Durch das Hinzufügen von Autorisierungen können Sie einem beliebigen Benutzer Zugriff auf das aktuelle Kraftwerk gewähren. Der Benutzer hat dann die Ihnen gewährten Rollenberechtigungen. Registrierte Benutzer: Die Autorisierung kann durch Suche mit der E-Mail-Adresse hinzugefügt werden.



Autorisierung bearbeiten

Wenn Sie die Rollenberechtigungen für einen bestimmten autorisierten Benutzer ändern müssen, klicken Sie auf die Rollenschaltfläche im Abschnitt Rollenberechtigungen, um

Berechtigungen zu ändern. Hinweis: Die Änderung der autorisierten Berechtigungen für einen Benutzer betrifft nur das Konto, dem Sie die Autorisierung erteilt haben. Nicht autorisierte Benutzer können keine Autorisierungen ändern.

Kontoname	Benutzertyp	E-Mail	Rollenberechtigungen	Autorisierende	Autorisierungszeit	Operation
yongliang.tang	Partner	yongliang.tang@dyness-tech.com	Administrator	--	2024-01-29	
yang.kh	Endbenutzer	yang@test.com	Besitzer	yongliang.tang@dyness-tech.com	2024-02-01	
Dyness-BetaWeb	Partner	hewei@dyness-tech.com	Bearbeiter	yongliang.tang@dyness-tech.com	2024-02-01	

Gesamt 3 1 10 / Seite Gehe zu

Autorisierung widerrufen

Wenn Sie die Autorisierung für einen bestimmten autorisierten Benutzer widerrufen müssen, können Sie auf die Schaltfläche "Löschen" in der Aktionsspalte klicken.

Hinweis: Das Widerrufen der Autorisierung betrifft nur Benutzer, denen Sie die Autorisierung erteilt haben. Nicht autorisierte Benutzer können keine Autorisierungen widerrufen.

Kontoname	Benutzertyp	E-Mail	Rollenberechtigungen	Autorisierende	Autorisierungszeit	Operation
yongliang.tang	Partner	yongliang.tang@dyness-tech.com	Administrator	--	2024-01-29	
yang.kh	Endbenutzer	yang@test.com	Besitzer	yongliang.tang@dyness-tech.com		
Dyness-BetaWeb	Partner	hewei@dyness-tech.com	Bearbeiter	yongliang.tang@dyness-tech.com		

Gesamt 3 1 10 / Seite Gehe zu

Nach dem Widerruf wird der Partner (Benutzer) und deren autorisierte Einheiten nicht mehr auf Daten des Kraftwerks zugreifen können. Sind Sie sicher, dass Sie widerrufen möchten?

Stornieren Bestätigen

Bearbeiten Sie das Kraftwerk

Durch Klicken auf die Schaltfl ä che k önnen Sie die Seite zur Bearbeitung des Kraftwerks aufrufen.

Hier k önnen Sie die Grundinformationen des ausgew ählten Kraftwerks bearbeiten,

einschlie ßlich Installationsinformationen, Installationsort und Einstellungen der Umsatzformel.

The screenshot displays the 'Bearbeiten Kraftwerk' (Edit Power Plant) interface. The left sidebar contains navigation options: 'Startseite', 'Pflanzencentrum', 'Pflanzenmanagement', 'Gerätemanagement', 'Betrieb', and 'Einstellungen'. The main content area is split into two columns. The left column, titled 'Installationsinformationen', features a photo of the power plant, a list of installed equipment, and configuration options for 'Kraftwerkstyp' (Power Plant Type) and 'Systemtyp' (System Type). The right column, titled 'Installationsort' (Installation Location), includes fields for address, coordinates, and a map. Below this is the 'Gewinnformel-Einstellung' (Profit Formula Setting) section, which includes fields for 'Reduzierter Kohleabbau' (Reduced Coal Mining), 'Vermeidenes CO2' (Avoided CO2), 'Reduzierung der Waldrodung' (Reduction of Deforestation), 'Preis' (Price), and 'Gesamtkosten' (Total Costs). The page has a sidebar on the left with navigation links like 'Startseite', 'Pflanzencentrum', and 'Pflanzenmanagement'. The top right corner shows the user's name and a language selector.

Löschen Sie das Kraftwerk

Klicken Sie auf die Schaltfl ä che "L öschen", um das Kraftwerk zu l öschen.

Hinweis: Durch Klicken auf die L öschen-Schaltfl ä che wird eine Best ätigung in einem

Popup-Fenster angezeigt (Nach dem L öschen werden alle Ger äte- und

Autorisierungsinformationen unter dem aktuellen Kraftwerk gel öscht).

Pflanzenzentrum - Pflanzenmanagement

Alle (6) Online (2) Fehler (0) Offline (4) [+ Neues Kraftwerk](#)

Pflanzenname oder e-mail Suche

Status	Anlagen Name (Adresse)	Besitzer	Geräteanzahl	Installierte Leistung(kWp)	Pr-Leistung(kW)	Äquivalente Stunden(h)	Tagesertrag(kWh)	Gesamtertrag(kWh)	
Online	设备设备-测试设备设备 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	yang@test.com	1	1	0.007	0.05	0.05		☐ Sind Sie sicher, dass Sie löschen möchten? Abbrechen OK
Online	电话设备 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	yang@test.com	2	1	—	—	—	—	Edit Delete
Offline	设备设备-测试 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	yang@test.com	2	1	—	—	—	—	Edit Delete
Offline	设备设备-测试 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	yang@test.com	1	10	—	—	—	44.405	Edit Delete
Offline	设备设备-测试 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	yang@test.com	1	1	—	—	—	0	Edit Delete
Offline	设备 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	yang@test.com	1	12	—	—	—	—	Edit Delete

Gesamt 6 1 10 / Seite Gehe zu

Geräteverwaltung

Durch Auswahl der linken Menüoption [Kraftwerkszentrum] können Sie auf die Geräteverwaltungsseite zugreifen. Hier können Sie alle Geräte anzeigen, die mit dem aktuell angemeldeten Konto verbunden sind. Verwenden Sie die Registerkarten, um zwischen verschiedenen Arten von Geräten zu wechseln, und führen Sie Operationen wie Löschen und Ändern von Geräten durch.

Pflanzenzentrum - Geräteverwaltung

Energiespeichergerät Wechselrichter WiFi-Dongle


Alle (5) Online (3) Fehler (0) Offline (2) Name oder SN eingeben

Gerätenamen	Gerätetyp	Geräte SN	Anlagenname	Gerätstatus	Version	Operation
JuniorBox	JuniorBox	807E7A46680F000A-BMS	设备设备-测试设备设备 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	Online	24.1-11.1.1	Edit Delete
TowerPro	TowerPro	54480022311170004	电话设备 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	Online	—	Edit
A48100	A48100	1031100238150001-BMS	设备设备-测试 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	Offline	080004-000000	Edit Delete
11	JuniorBox	807E7A46688320020-BMS	设备设备-测试 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	Offline	24.1-11.1.1	Edit Delete
TowerPro	TowerPro	54480022311170005	电话设备 中国广东省广州市天河区天河路 邮政编码: 510723	Online	—	Edit

Gesamt 5 1 10 / Seite Gehe zu

Gerätedetails

Energiespeichergerät




Geräteübersicht

Anzeigen des aktuellen Status, der Betriebsdaten, Batterietrends und Grundinformationen des Geräts.



Vorschau der aktuellen Gerätedaten.

Gleichzeitige Änderung der Grundnamensinformationen des Geräts.




Parameterkonfiguration

Wechseln Sie zur Parameterkonfigurationsseite, indem Sie den entsprechenden Tab auswählen, um den aktuellen Betriebsmodus des Energiespeichergeräts anzuzeigen und zu bearbeiten.




Echtzeitdaten

Wechseln Sie zum Tab Echtzeitdaten, um Batterieinformationen anzuzeigen.




Historische Daten

Wechseln Sie zum entsprechenden Tab, um die historischen Daten des Energiespeichergeräts anzuzeigen.




Wifi Dongle



Wifi-Dongle-Details


Überprüfen Sie den Online-Status des Geräts.

Sehen Sie sich grundlegende Informationen zum Gerät an.



Geräte löschen

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen", um das Gerät zu löschen:



Hinweis

Das Klicken auf die Löschen-Schaltfläche wird eine Bestätigung in einem Popup-Fenster anzeigen. Nach der Löschung werden alle Dateninformationen für das aktuelle Gerät gelöscht. Die Reihenfolge der Löschung von Geräten ist wie folgt: Zuerst das Energiespeichergerät oder der Wechselrichter löschen, und der Sammler sollte zuletzt gelöscht werden.

Operationen

Alarmverwaltung

Die Gerätealarmliste zeigt Informationen wie Alarmstufe, Typ, Inhalt und Uhrzeit an. Durch Klicken auf den Alarminhalt, der mit der Geräte Seriennummer (SN) verknüpft ist, gelangen Sie auf die Echtzeitdatenseite des Gerätes, um detaillierte Informationen anzuzeigen.

Dyness
Betrieb Alarmverwaltung
Schnell Hinzufügen >
Deutsch >

Startseite
Pflanzengarten >
Betrieb >
Alarmverwaltung
Einstellungen >

Aller (92)
Ungelesen (83)
Gelesen (9)

Geben Sie Geräte SN oder Ereigniscode ein


SN	Anlagen Name / Adresse	Alarmlaufe	Alarmtyp	Ereigniscode	Ereignishalt	Alarmstartzeit	Alarmendzeit	Operation
1023200237030006*	烟台+环海公园 中国山东省烟台市	1	Alarm	1015	NO-Gift	2024-01-25 13:11:49 UTC+08:00	2024-01-25 13:12:51 UTC+08:00	
RC7E7A4B88BF000A-B86*	VIN 美泰银行	1	Alarm	6305	7203442b-68b1-11eb- -8ba6-89163e29f01 2.6305	2024-01-24 23:45:42 UTC+08:00	-	
RC7E7A4B88BF000A-B86*	VIN 美泰银行	0	Alarm	6305	7203442b-68b1-11eb- -8ba6-89163e29f01 2.6305	2024-01-24 23:45:42 UTC+08:00	2024-01-24 23:50:48 UTC+08:00	
RC7E7A4B88BF000A-B86*	VIN 美泰银行	1	Alarm	6305	7203442b-68b1-11eb- -8ba6-89163e29f01 2.6305	2024-01-24 23:15:01 UTC+08:00	-	
RC7E7A4B88BF000A-B86*	VIN 美泰银行	0	Alarm	6305	7203442b-68b1-11eb- -8ba6-89163e29f01 2.6305	2024-01-24 23:15:01 UTC+08:00	2024-01-24 23:25:14 UTC+08:00	
RC7E7A4B88BF000A-B86*	VIN 美泰银行	0	Alarm	6305	7203442b-68b1-11eb- -8ba6-89163e29f01 2.6305	2024-01-24 22:49:27 UTC+08:00	2024-01-24 23:04:47 UTC+08:00	
RC7E7A4B88BF000A-B86*	VIN 美泰银行	1	Alarm	6305	7203442b-68b1-11eb- -8ba6-89163e29f01 2.6305	2024-01-24 22:49:27 UTC+08:00	-	
RC7E7A4B88BF000A-B86*	VIN 美泰银行	1	Alarm	6305	7203442b-68b1-11eb- -8ba6-89163e29f01 2.6305	2024-01-24 22:29:02 UTC+08:00	-	
RC7E7A4B88BF000A-B86*	VIN 美泰银行	0	Alarm	6305	7203442b-68b1-11eb- -8ba6-89163e29f01 2.6305	2024-01-24 22:29:02 UTC+08:00	2024-01-24 22:39:15 UTC+08:00	
RC7E7A4B88BF000A-B86*	VIN 美泰银行	1	Alarm	6305	7203442b-68b1-11eb- -8ba6-89163e29f01 2.6305	2024-01-24 22:03:33 UTC+08:00	-	

Gesamt 92

1
2
3
4
5
...
10
>


Seite zu

- Ausgewählte Kraftwerke: Suchen und auswählen von Kraftwerken
- Granularität der Statistik: Zeitdimension
- Statistische Zeit: Start- und Endzeitintervall
- Berichtsfelder: Exportieren der Header und zugehörigen Daten, die in der Tabelle enthalten sind




Konto-Einstellungen

Sie können das aktuelle Konto im Kontozentrum konfigurieren.



Grundlegende Informationen

In den Einstellungen für grundlegende Informationen können Sie den Benutzernamen, die Telefonnummer und das Land/die Region für das aktuelle Konto bearbeiten und ändern.




Sicherheitseinstellungen

E-Mail überprüfen: Überprüfte E-Mail wird zur Passwortwiederherstellung verwendet.

Passwort zurücksetzen: Das Zurücksetzen des Passworts kann die Kontosicherheit verbessern, falls das Passwort bekannt wird oder längere Zeit nicht geändert wurde.


Konto abmelden: Melden Sie sich vom aktuellen Konto ab.



E-Mail überprüfen


Schritte: Klicken Sie auf "Ändern" - Geben Sie die neue E-Mail-Adresse ein - Verifizierungscode

überprüfen - Speichern." Nach Abschluss der E-Mail-Änderung müssen Sie sich mit der neuen E-Mail-Adresse anmelden.



Passwort zurücksetzen

Schritte: Klicken Sie auf "Ändern" - Geben Sie das aktuelle Passwort ein - Geben Sie das neue Passwort ein - Bestätigen Sie das Passwort - Speichern." Nach Abschluss der Passwortänderung müssen Sie sich mit dem neuen Passwort anmelden.






Konto löschen

Klicken Sie auf "Abmelden vom Konto".

Geben Sie die Benutzeroberfläche zum Abmelden ein und überprüfen/lesen Sie die Anweisungen zum Abmelden.

Geben Sie das Anmeldepasswort zur Überprüfung ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Vom Konto abmelden".



Einstellungen

Wechseln der Temperatureinheit.

