

DICHTUNGSEINBAUANLEITUNG

Während die Module auf dem Carport montiert werden, kann das Abdichtungssystem installiert werden.

Die Oberfläche muss gereinigt, entfettet und getrocknet werden.

Die Dehnungsfugenschnur (W-02-38) sollte so zwischen den Modulrahmen platziert werden, dass die Sikasil WS-605S (W-02-37) Dichtungsmasse an jeder Stelle 2,5 mm beträgt und den Spalt zwischen den Modulen ausfüllt und den Modulrahmen leicht überlappt. An den Stellen, an denen Mittelstreifen vorhanden sind, sollte die Saite unterschritten werden, damit sie richtig sitzt.

HINWEIS! Es ist darauf zu achten, dass der Einbau des Dichtstoffs an niederschlagsfreien Tagen erfolgt und dass dieser nicht innerhalb von 72 Stunden nach dem Einbau des Dichtstoffs auftritt. Während des Trocknens sollte die Masse nicht mit einem zusätzlichen Schutz vor Niederschlag bedeckt werden, da sie Zugang zu Sauerstoff haben muss.

